


Kuva ilmanvaihdesta



Tuloilma kohdasta 1 tai 2.
Supply air from option 1 or 2.