

Tuloair 1000

Yleiset mitat (Front View):

- Korkeus: 2150
- Leveys: 572
- Alaosa korkeus: 1623
- Alaosa leveys: 576
- Alaosa korkeus: 576
- Alaosa leveys: 572
- Alaosa korkeus: 203
- Alaosa leveys: 77

Yleiset mitat (Side View):

- Korkeus: 1192*
- Leveys: 452
- Alaosa korkeus: 587
- Alaosa leveys: 138
- Alaosa korkeus: 65
- Alaosa leveys: 226
- Alaosa korkeus: 150
- Alaosa leveys: 138

Asennus tulenarkaa seinää vasten:

- Korkeus: 830
- Leveys: 996
- Alaosa korkeus: 546
- Alaosa leveys: 262
- Alaosa korkeus: 262
- Alaosa leveys: 262
- Alaosa korkeus: 262
- Alaosa leveys: 262

Asennus palomuuria vasten:

- Korkeus: 616
- Leveys: 800
- Alaosa korkeus: 333
- Alaosa leveys: 50
- Alaosa korkeus: 50
- Alaosa leveys: 50
- Alaosa korkeus: 50
- Alaosa leveys: 50

Asennus tulenarkaa seinää vasten (Detail):

- Korkeus: 326
- Leveys: 718
- Alaosa korkeus: 100
- Alaosa leveys: 275
- Alaosa korkeus: 275
- Alaosa leveys: 275
- Alaosa korkeus: 275
- Alaosa leveys: 275

Asennus palomuuria vasten (Detail):

- Korkeus: 276
- Leveys: 486**
- Alaosa korkeus: 50
- Alaosa leveys: 200**
- Alaosa korkeus: 50
- Alaosa leveys: 200**
- Alaosa korkeus: 50
- Alaosa leveys: 200**

Asennusohje:

Irrallinen lasinen eduslaatta (lisävaruste) nostaa liitäntäkorkeutta savupiipuun 10 mm:llä.

Mittapiirroksissa näkyvät vain takan pienimmät sallitut asennusetäisyydet. Terässavupiipuun liitettäessä pitää ottaa huomioon myös savupiipun turvaetäisyysvaatimukset. Minimietäisyys eristämättömästä putkesta tulenarkaan rakenneseen on 300 mm.

Asennusohje:

A = korkeus lattiasta kannen savupiippuliitäntään
 B = korkeus lattiasta taakse lähtevän savupiippuliitäntän keskelle
 C = korkeus lattiasta tuloilmiitäntään
 D = korkeus lattiasta luukun alareunaan
 ID (Sisähalkaisija)
 OD (Ulkohalkaisija)

****** Maalattujen seinien väriäytymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarkaan seinään.